




cowCam™

LITE




cowCam™

LITE - si vous avez un ordinateur dans l'étable


La version allégée de cowCam, le produit bestseller du marché européen. La solution éprouvée qui assure la surveillance locale de votre bétail. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un ordinateur ou d'un écran de télévision dans votre étable. Le produit cowCam^{LITE} est compatible avec cowCam Online, le service en ligne qui s'adapte à vos besoins, pour une mobilité totale.

Sa vision de nuit (sur 10 m), son objectif grand angle et une procédure d'installation sans complications ont fait le succès de la solution cowCam auprès des propriétaires de bétails. Un abonnement de 30 jours au service cowCam Online est inclus, ainsi qu'un livret d'instructions très clair.

Système de surveillance pour superviser simplement votre bétail



EN OPTION




Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 caméras pour surveiller en même temps l'étable, le vêlage et la machine à traire.



En utilisant cowCam^{LITE}, vous pouvez surveiller votre enclos de mise à bas à partir d'un téléviseur ou d'un ordinateur dans votre bureau dans la grange.

Fonctionnement:



Étape par étape:

1. La caméra surveille votre bétail, le signal est transmis sans fil au récepteur AV dans l'étable.
2. Les images de votre bétail vont du récepteur AV jusqu'à votre ordinateur par l'intermédiaire de l'adaptateur USB. Vous pouvez également à partir de là connecter un téléviseur et sauter les étapes concernant la connexion en ligne.
3. Les images de votre bétail sont transférées en continu à partir de votre ordinateur via Internet directement à cowCam Online. Vous n'avez pas à vous encombrer avec des détails techniques tels que la gestion des pare-feux ou des configurations IP.
4. Simplement et en toute sécurité, vous voyez les images de votre bétail sur www.cowcam-online.com à partir de tout autre ordinateur ou depuis votre téléphone mobile, où que vous soyez.



Contenu:

- 1 caméra vidéo étanche et sans fil avec vision de nuit et micro (Températures de fonctionnement: de -20° à +50°C // Grand angle à 90° // Classe d'étanchéité IP66 // Vision de nuit sur 10 m.)
- 1 récepteur AV
- 2 câbles AV pour la connexion à l'adaptateur USB
- 2 adaptateurs secteur
- 1 manuel illustré en français
- 1 adaptateur USB pour cowCam Online (Abonnement de 30 jours à cowCam Online inclus)

Accessoires parfait pour cowCam:

- » cowCam Online (à partir de 8,25 €/mois)
- » Extra Night Light, pour une vision nocturne optimale.



Où que vous
soyez, vous
pouvez voir
votre bétail!

cowcam-online.com

Veillez contacter:

